



CONEXIONES DEL MEDIDOR DE ENERGÍA DC 100VDC 20A

Cuando las fuentes de alimentación del medidor son diferentes



Cuando se usa la fuente de la carga para alimentar al medidor



Cuando se usa la fuente de la carga para alimentar al medidor y es mayor a 20V

